



# VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

## IL RENDER Istantaneo PER I PROGETTI E LA VALUTAZIONE DI INSERIMENTO AMBIENTALE



RENDER



VALUTAZIONE INSERIMENTO AMBIENTALE



1



2



3



4

## 4 SEMPLICI PASSI

- 1 AVVIA **RenderVIA** DA **AutoRapidus**
- 2 DEFINISCI I **MATERIALI**, BASTA UN SEMPLICE DRAG AND DROP
- 3 SCEGLI IL PUNTO DI VISTA E SALVA IL **RENDER Istantaneo**
- 4 CARICA LA FOTOGRAFIA E REALIZZA IL MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA **VALUTAZIONE DI INSERIMENTO AMBIENTALE**

### SPECIFICHE TECNICHE

Sistema Operativo:  
Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Hardware:  
Pentium 4 2 Ghz consigliato Dual Core  
1 GB RAM consigliati 2Gb o superiori  
Scheda video Opengl 2.0 Accelerata 256 Mb video RAM o superiore.

